## Jak zainstalować sterownik monitora dla Windows 7

1. Po podłączeniu wyświetlacza do komputera PC, pojawi się automatycznie ekran [Ustawienia ekranu]. Kliknij **Ustawienia zaawansowane**.

00- 🖪 «	All Control Panel Items + Display + Screen Resolution + 47 Search Control Panel
File Edit View	Tools Help
	Change the appearance of your displays
	Another display not detected Identify
	Display: 1. SX-17P DVI
	Resolution: 1280 × 1024 (recommended) -
	Orientation: Landscape 💌
	Advanced settings
	Make text and other items larger or smaller
	What display settings should I choose?
	OK Cancel Apply

UWAGA: Jeśli nie pojawi się ekran [Ustawienia ekranu], kliknij Start > Panel sterowania > Ekran > Zmień ustawienia ekranu.

2. Kliknij zakładkę Monitor, a następnie kliknij Właściwości.

Generic PnP Monitor and ATI Radeon HD 4300 Series Properties				
Adapter Monitor Troubleshoot Color Management				
Generic PnP Monitor				
Properties				
Monitor Settings				
60 Hertz				
☑ Hide modes that this monitor cannot display				
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.				
Colors: True Color (32 bit)				
OK Cancel Apply				

3. Kliknij zakładkę Sterownik, a następnie kliknij Aktualizuj sterownik.

Generic PnP Monitor Properties				
General Driver Details				
Generic PnP Me	onitor			
Driver Provider:	Microsoft			
Driver Date:	6/21/2006			
Driver Version:	6.1.7600.16385			
Digital Signer:	Microsoft Windows			
Driver Details	To view details about the driver files.			
Update Driver	To update the driver software for this device.			
Roll Back Driver	If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.			
Disable	Disables the selected device.			
Uninstall To uninstall the driver (Advanced).				
	OK Cancel			

4. Kliknij Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.



5. Kliknij **Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze**, a następnie kliknij **Dalej**.



## 6. Kliknij Z dysku.



7. Kliknij Przeglądaj.



8. Odszukaj na CD-ROM folder **Sterownik** i wybierz plik sterownika modelu monitora. Kliknij **Otwórz**.

ucate File		-		×
Look <u>i</u> n:	\mu Driver	•	G 🦻 🖻 🛄	
Ca	Name	*	Date modified	Туре
Recent Places	SX-17P.inf		1/29/2010 11:49 AM 1/29/2010 12:04 PM	Setup Infc Setup Infc
Desktop				
Libraries				
Computer				
Network	•	III		Þ
	File <u>n</u> ame:	*.inf	-	<u>O</u> pen
	Files of type:	Setup Information (*.inf)	-	Cance

9. Kliknij OK.



10. Kliknij Dalej.

Update Driver Software - Generic PnP Monitor	
Select the device driver you want to install for the Select the manufacturer and model of your hardwar disk that contains the driver you want to install, click	his hardware. e device and then click Next. If you have a c Have Disk.
Model SX-17P (Digital)	
This driver is not digitally signed! Tell me why driver signing is important	Have Disk
	Next Cance

11. Pojawi się komunikat dotyczący zabezpieczenia. Kliknij **Zainstaluj** oprogramowanie sterownika mimo to.



12. Kliknij Zamknij, aby zakończyć aktualizację sterownika.



13. Pokazany zostanie teraz nowy model monitora. Kliknij **Zamknij**, aby wybrać ekran [Właściwości].

SX-17P (Digital) Properties	×
General Driver Details	
SX-17P (Digital)	
Driver Provider:	AG Neovo Inc.
Driver Date:	1/29/2010
Driver Version:	1.0.0.0
Digital Signer:	Not digitally signed
Driver Details	To view details about the driver files.
Update Driver	To update the driver software for this device.
Roll Back Driver	If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Disable	Disables the selected device.
<u>U</u> ninstall	To uninstall the driver (Advanced).
	Close Cancel

14. Kliknij OK, aby zamknąć ekran [Ustawienia zaawansowane].

X-17P (Digital) and ATI Radeon HD 4300 Series Properties		
Adapter Monitor Troubleshoot Color Management		
Monitor Type		
SX-17P (Digital)		
(Properties		
Monitor Settings		
Screen refresh rate:		
60 Hertz 🔻		
I Hide modes that this monitor cannot display		
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.		
Colors:		
True Color (32 bit)		
OK Cancel Apply		

15. Kliknij OK, aby zamknąć ekran [Ustawienia ekranu].

			- • ×
🕞 🕞 🗢 💆 «	All Control Panel Items > Display > Screen Resolution - 47	Search Control Panel	٩
<u>Eile E</u> dit <u>V</u> iew	Iools Help		
	Change the appearance of your display		
		Dete <u>c</u> t Identify	
	Digplay: 1. SX-17P (Digital) 🔹		
	Resolution: 1280 × 1024 (recommended)		
	Qrientation: Landscape •		
		Advanced settings	
	Make text and other items larger or smaller		
	What display settings should I choose?		
	ОК	Cancel Apply	